

Benutzung und Pflege



BALKOPLAN 28

KONTAKT

www.woodpeckershop.ch
balkon@woodpeckerag.ch
+41 58 400 04 07

Bitte keinen
Hochdruckreiniger
zur Säuberung
verwenden!

BALKOPLAN 28 richtig pflegen

Das dauerhaft gute Aussehen der BALKOPLAN 28 Bodenplatten ist von der regelmässigen Säuberung abhängig.



- Möglichst einmal im Monat sollte die Oberfläche gereinigt werden. Dafür sind alle im Handel befindlichen Bodenreinigungsmittel geeignet. Durch Wischen, Schrubben und klar nachspülen behalten die BALKOPLAN 28 Bodenplatten eine saubere und ansprechende Oberfläche.
- Bei stärkerer Verschmutzung mit den üblichen Fussbodenwischzusätzen reinigen.
- Absonderungen von Bäumen, Pflanzenreste, Blätter, Tee, Kaffee oder Rotwein sollten möglichst bald entfernt werden. Bei längerer Einwirkung kann es zu Flecken kommen, die nur aufwändig entfernt werden können.
- Glühende Kohle und Zigaretten hinterlassen Brandflecken. Sollte es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen, lässt sich diese überarbeiten. Wir informieren Sie gerne.

HINWEIS

Die Hinweise auf diesem Flyer sind rein vorsorglich und betreffen fast alle Oberflächen, die auf Balkonen eingesetzt werden. Es sind keine speziellen Eigenschaften der BALKOPLAN 28 Produkte.



KONTAKT

www.woodpeckershop.ch
balkon@woodpeckerag.ch
 +41 58 400 04 07

Folgendes sollten Sie nicht tun

- Wegen Gefahr von Verkratzungen: Keine Metallstühle mit scharfkantigen Füßen auf der Balkonoberfläche benutzen.
- Alle Gegenstände, die dauerhaft auf dem Balkon bleiben, dürfen nicht direkt auf der Oberfläche der Platten stehen (z.B. Kisten, Blumentöpfe, Sonnenschirmständer). Benutzen Sie bitte Rollbretter oder Abstandstücke, die mind. 2 cm stark sind, damit die Flächen unter den Gegenständen abtrocknen können.
- Legen Sie bitte auch keinen Kunstrasen oder Kunststoffbeläge auf die Balkonflächen. Es entsteht eine Dauerfeuchtigkeit, die jede Oberfläche beschädigt.
- Eine Vielzahl von Fussmatten aus Recyclingprodukten oder Billig-Importen enthalten aggressive Weichmacher. Die Benutzung dieser Matten kann durch den intensiven Kontakt zur Ablösung der BALKOPLAN 28 Oberfläche führen. Verwenden Sie deshalb als Fussmatte ein Naturprodukt, z.B. aus Kokos.

- Kupferdachrinnen oder Abdeckungen aus Kupfer müssen mit Klarlack gestrichen werden, damit kein Kupferoxyd abgesondert werden kann. Kupferoxyd verfärbt alle Oberflächen wie z.B. Fliesen, Betonstein usw.

Hohe Beständigkeit gegen Pflanzenrückstände und Gebrauchsverschmutzung

Cola	+
Kaffee	+
Rotwein	+
Geranien	+
Petunien	+
Nuss	+
Senf	+/- (V)
Vogelkot	+
Kupferoxyd	+/- (V)
Streusalz	+

+ = gut beständig / V = Verfärbungen

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN

Hölzer, die starke Gerbstoffe enthalten, wie zum Beispiel Eiche, Buche und alle Tropenhölzer, sollten nicht naturbelassen auf der Balkonfläche stehen. Die Gerbstoffe werden durch Feuchtigkeit ausgelaugt und führen zu einer Verfärbung der Oberfläche (diese Gefahr besteht nicht bei lackierten oder geölten Hölzern).